




**ミニスマートプラグ
取扱説明書**

▶ 梱包内容
ミニスマートプラグ*1
取扱説明書*1

▶ 製品外観



1. 難燃性材料
2. ON/OFFボタン
3. LEDライト

注：青色に点灯状態でON/OFFボタンを5秒間押し付けると、点滅スピードが変更される。赤い色に点灯状態でON/OFFボタンを5秒間押し付けると、スマートプラグが初期化(リセット)されます。初期化の必要がない場合、操作しないでください。

▶仕様

製品型番: WP6
定格電圧: 100V
定格電流: 15A最大
AC周波数: 50-60Hz
稼働温度: -20~45℃
Wifi条件: 2.4GHz必須
最大出力: 1500W

▶無料アプリ「Smart Life/GO SMART」ダウンロード

1. Apple App StoreまたはGoogle Playから無料アプリ「Smart Life」か「GO SMART」をダウンロードします。またはQRコードをスキャンします。
2. アプリでEメールアドレスまたは携帯番号とパスワードを入力してアカウントを作成します。

注：アプリ「Smart Life」を起動し、利用規約とプライバシーポリシーをよく読み同意していただける場合はサインアップをしてください。



Smart Life GO SMART

無料アプリ「Smart Life/GO SMART」の互換性：
Android 4.4以上、iOS 8.0以上

▶「Smart Life」でスマートプラグ初期設定 A.簡単設定ガイド

1. コンセントに接続し、ご利用のモバイルデバイスを2.4GHz Wifiに接続します。アプリ「Smart Life」を開き、画面右上にある「+」、または画面下にある「デバイスを追加」アイコンをタップして「全てのデバイス」をタップします。そして「コンセント」を選択します。
2. 電源ボタンを5秒間押し、LEDが素早く点滅すると、スマートプラグが上記の「デバイスを追加」画面を表示します。
3. LEDが素早く点滅していることを確認し、アプリ画面の「点滅を確認出来たら、次へ」をタップしてください。
4. 既存の2.4GHz Wi-Fiインターネット環境を選択し、パスワードを入力してください。
5. Wifiに接続試行中です。完了後、「完成」をタップしてください。

B. APモード設定ガイド

- 1.Aの簡易設定ガイド通りに接続できない場合、APモードに変更してください。
- 2.電源ボタンを5~10秒間押し、LEDがゆっくり点滅します。アプリ「Smart Life」を開き、画面右上にある「+」アイコンをタップして「全てのデバイス」アイコンをタップします。出た画面の右上にある「交換モード」をタップして「デバイスを追加」画面になります。
- 3.アプリ画面の「点滅を確認出来たら、次へ」をタップしてください。
- 4.既存の2.4GHz Wi-Fiインターネット環境を選択し、パスワードを入力し、確認をタップしてください。

- 5.「接続します」をタップし、「SmartLifeXXXX」という名前のWi-Fiホットスポットを選択して「接続」のアイコンをタップしてください。これまでの操作完了後、アプリ「Smart Life」へ戻ります。
- 6.Wifiに接続試行中です。完了後、「完成」をタップしてください。

▶アプリ「Smart Life」について


A.デバイス
当該ページの画面右上にある「+」をタップして、表示されたデバイスを追加します。画面右上にある編集のようなアイコンをタップし、デバイス名を変更できます。グループ作成することもできます（複数のデバイスがある場合）。設定完了後、複数のデバイスを同時にオン/オフすることをコントロールします。

- 1.電源
電源アイコンをタップし、どこにいてもデバイスをオン/オフすることが切り替わります。インターネット接続すると、ご自宅の機器をコントロールできます。

- 2.タイマー
必要により、特定の時間にデバイスをオン/オフすることを設定します。例えば、シンプルな加湿器を就寝前にタイマー設定で数時間だけつけることが可能です。
- 3.カウントダウン
設定完成后、起動中の家電製品のオン/オフを自動的に切り替えます。
- 4.使用量
毎日の使用量及び合計使用量を確認することができます。



B.スマートシーン
この機能は、ワンキーでマルチデバイスが制御可能です。
C.プロフィール
個人情報情報を管理します。以下の情報を表示します。



▶安全情報
スマートプラグは、室内と乾燥な場所に使用してください。使用する時に、説明書に書かれている定格電圧値を超えないでください。
運送要因で製品が破損すれば、交換することを販売者にご連絡ください。
子供の手が届かないところに使用してください。安全のために、製品を完全に差し込んでください。

製品を分解する或は組み立てることを止めてください。これは製品が損傷され、不安全になるリスクが高いです。

▶Amazon Echo使用条件
Amazon Alexaのアプリ&アカウント Smart Life か Go SmartAPP&アカウント（アカウントを作成し、地域を「日本」として選択します）
Echo, Echo Dot, Tapまたは他のAmazon音声操作デバイス
ミニスマートソケット
ヒント：設定完了後にデバイスの名前を変更します。デバイスの名前は、発音簡単な単語を設定することをお勧めします。
Alexa APPでEchoスピーカーを設定します。

- 1.Alexaのアカウントでログインします。（ログイン前に、アカウントを作成してください。）。
- ログイン後、画面左上のメニューをダブルタップして「設定」をダブルタップして「新しいデバイス設定」を選択してください。
- 2.デバイスを選択します（例えば、Echo）。右側の画面が出たら、黄色になるまでEchoデバイス


スの小さなドットを押し付けます。その後、「続行」をタップします。
（注：この時に携帯は全てのVPNソフトを開くことができません）



- 3.Wi-Fiを選択し、数分間を待ちます。
- 4.画面を確認し、次のステップをタップすると、自動的に「ホーム」画面に切り替わります。EchoはWifi経由でAlexa APPに接続されました。Alexa APPでスキルを有効にします。

1. オプションバーで「スキル」を選択し、検索欄に「Smart Life」を入力します。「Smart Life」を選択して「有効にする」をタップします。

作成しましたアカウントを入力します。正しい画面が表示されると、AlexaアカウントとSmart Lifeアカウントが接続しました。



▶[音声コントロール]
上の操作を完了後（AlexaアカウントとSmart Life接続完了）、Echo経由でソケットを制御できます。

1. デバイス検出：Echoに[Echo（或はAlexa）私のデバイスを検出して]を話してください。Echo（或はAlexa）はアプリSmart Life で追加されているデバイスが検出できます。結果を出すまで約20秒かかります。或は、アプリ

Alexaの「デバイス検出」をタップし、検出されたデバイスが表示されます。
注：Echoは、設備の名前です。以下の3つの名前（設定）のどちらでもいいです。
Alexa / Echo / Amazon

2. スキルリスト対応
以下のような指示でデバイスをコントロール：
「Alexa、電気つけて」
「Alexa、電気消して」

注意：デバイスの名前とSmart Life Appの追加されているデバイス（登録名）を一致にしてください。



▶保証
保証期間は12ヶ月間です。保障期間内の不良、早急に商品の無償交換、もしくは返品・返金にてご対応させていただきます。お気軽にサービスメールアドレスにご連絡ください。（勝てに製品を改造した場合、保障不可になります。）
サポートメール：service.jp@gosund.com
（年中無休・24時間内に返信させていただきます。）
保証期間に不具合があれば、返品する時に、購入関連証明を提供してください。
製品はTelec・PSE安全認証を取得済みでしたので、ご安心に製品をご利用ください。
お客様に満足させるように全力を尽くします。

▶お問い合わせ
弊社製品に関してご質問がありましたら、お気軽にservice.jp@gosund.comまで電子メールをご連絡ください。
通常24時間以内にご回答させていただきます。
製造メーカー：Gosund Direct
住所：Difu Road no.14, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen
ホームページ：www.gosund.com
営業時間：10時~19時（日本時間）
サポートメール：service.jp@gosund.com
（年中無休・24時間内に返信させていただきます。）



402-000-0168

料号：402-000-0168

名称：gosund-wp6（JP）説明書

彩盒内径尺寸：50X75mm

材質/工艺：128g双铜对粉(7折页)